# PETIT

# TRAITÉ D'ARPENTAGE

A L'USAGE

DES ÉCOLES PRIMAIRES,

par M. A. D. Desprez.

Prix: 2 sous, broché; 3 sous, cartonné:



# PARIS,

CHEZ PAUL DUPONT ET Cie, BIRECTEUR DE LA DISEAURI NORMARE D'ÉDUCATS Rue de Grenelle-St Honoré, n. 55; Et chez L. Blackette, rue Pierre-Sarrazin, n.

1835

na made

# TABLE

# DES MATIÈRES.

De l'arpentage en général	3
Calcul décimal	4 5
Notions de géométrie	5
Lignes et angles	6
Polygones	8
Cercle	10
Mc sure des surfaces	11
Instruments d'arpentage	14
Arpentage sur le terrain	17
Procédés de divisions	22
Difficultés pratiques	23
Manière de mesurer les hauteurs	24
Plans	25
Copie des plans	26
Réduction des plans	27
Lavis des plans	id.
Conversion de mesures agraires anci nnes	. 0
en mesures nouvelles	28
Tableaux de conversien	30
Méthode générale de conversion pour les	33
mesures ag aires	34
Figures.,	-4

# TRAITÉ D'ARPENTAGE.

#### CHAPITRE I'r.

L'ABPENTAGE est l'art de mesurer les terrains . tels que les champs, les prés, les jardins, etc., c'est-a-dire de de erminer leur contenance ou étendue. On comprend aussi dans l'arpentage, l'art de tracer en petit sur le papier les formes et la dimension de ces propriétés, ou, en un mot. d'en faire le plan.

Pour déterminer l'étendue d'un terrain, on cherche combien de fois une mesure carrée que l'on prend pour unité y est contenue; la mesure carrée d'arpentage aujourd'hui en usage, est l'are, c'est un carré qui a dix mètres de chaque côté, il équivaut au

décamètre carré.

Pour des explications plus amples sur cette unité et le rapport avec les anciennes mesures, nous renvoyons au traité des poids et mesures et au chapitre X ci-après. Nous rappelons seulement, qu'il faut avoir bien soin de ne pas confondre les mesures de longueur avec les mesures de superficie on étendue; les premières ayant une longueur sans largeur, tandis que les autres sont carrées, c'est-à-dire ont

autant de largeur que de longueur. Pour arpenter il faut : 1º connaître les quatre

règles et les frac i ne décimales;

2º Posséder quelques notions de géométrie ;

3º Avoir les instrumens d'arpentage; ces instrumens sont peu coûteux, et d'ailleurs avec un peu d'adresse on peut les fabriquer soi-même ou y suppléer ainsi que nous l'indiquerons.

Nous allons d'abord dire quelques mots du calcul décimal, puis nous ferons connaître tout ce qu'il est nécessaire de savoir en géométrie pour opérer avec counaissance de cause.

#### CHAPITRE II.

### CALCUL DECIMAL.

Il est à supposer que les élèves auxquels on nermettra de s'occuper de l'arpentage auront une connaissance complé e des quatres règles; cela ne leur suffirait pas, il faut qu'ils sachent aussi le calcul décimal.

On appelle décimales ou fractions décimales les parties de l'unité divisée en disièmes, centièmes, mil lièmes et de même à l'infini de dix en dix. On écrit les décimales à la suite des uni'és en les séparant par un point. Ami, pour exprimer avec des décimales les nombres fractionnaires vingt-sept et demi, onze trois quarts, on écrit ainsi 27, 5 et 11, 75, On comprend que le premier chiffre après le point exprime des dixièmes, le second des contièmes, le troi-

sième extrimerait des millièmes, etc.

Pour additionner des nombres décimoux . c'est-àdire des noupbres accompagnés de décimales, on opère comme sur les nombres entiers, en ayant som seulement de séparer du total, par un point, autant de chiffres , pour exprimer les décimales, qu'il y en a dans le nombre qui en contient le plus. Il est ben entendu que les nombres doivent ere inscrits les uns au dessus des autres, de manière que les points séparatifs forment une ligne. On peut, si l'on yeut, rendre le nombre des chiffres décimaux le même, pour chaque nombre, en ajoutant des zéros ceux qui en ont le moins; la valeur des nombres n'est point augmentée, car chaque zéro en rendant les parties dix fois plus nombreuses, les rend dix fois moins fortes. Exemple :15. 7 est la même chose que 15. 70, puisque sept dixièmes exprime la même quantité que soixan'e-dix centièmes.

Il en est de même de la soustraction. Pour multiplier un nombre décimal par un nombre entier, ou un nombre entier par un nombre décimal, on encore deux nombres décimaux l'un par l'autre. opérez comme si c'étaient deux nombres entiers, et quand yous aurez votre produit, séparez, à droite, par un point, autant de chiffres décimaux qu'il y en a dans le multipicateur et le multiplicande.

Pour diviser l'un par l'antre deux nombres accompagnés de chiffres décimanx, mettez à la suite de celui qui en a le moins assez de zéros con qu'il y ait même nombre de décimales dans le divid nie et le diviseur. Supprimez alors le point et opérez comme sur des nombres e tiers. Si vous voulez avoir au quotient des decimales, ajouiez au reste autant de zéros que vous voulez avoir de décimales.

### CHAPITRE III.

# NOTIONS DE GÉOMÉTRIE.

### Lignes et angles.

Géométrie, dans le sens propre du mot, signifie la même chose qu'arpentage; il veut dire mesure de la terre, aussi prétend-on que son invention est due anx Egyptiens, qui, voyant les bornes de leurs héritages enlevées chaque aunée par les débor lemens du Nil, chercherent et rouverent les m y ns de s'assur r exactement de la situation , de l'étendue et de la figure de leurs terres ; que depuis ils furent conduits à généraliser et à rechercher les rapports de toutes espèces de grandeur.

Aujourd'hui le mot géométrie exprime la science de l'étendue.

L'étendue est une portion limitée de l'espace, elle se pré-ente à nous sous trois dimensions. Tout ce que nous voyons a une longueur, une largeur et une hauteur ou épaisseur

# Lignes et surfaces,

Une longueur sans lurgeur ni épaisseur n'existeur en géométrie, c'est ce qu'on nomme une âge. Ainsi quand une ligne est tracée sur le papier ou sur le travin, on ne sòcrepe que de sa longueur et de sa direction, on raiselle d'avait pas une petite larqueur é une épaisseur quelonque. Cette c qui s'appelle considérer une chose abstractivement, ou faire une abstraction.

La géométrie applicable à l'arpentage ne s'occupe que des apperficies ou surfaces, c'est-à-dire de l'étendue considérée dans ses dimensions de longueur et largeur; c'est encore une abstraction, puisque tout objet a nécessairement u'e épaisseur, mais on opère et on risonne comme si elle n'existait pas.

Toute surface est limitée par des lignes.

Il v a diverses lignes :

1° La ligne droite, tout le monde sait ce que l'on entend par ces mots; une des propriétés de cette ligne c'est d'être le plus court chemin pour aller d'un point à un autre point.

2º La ligne brice, qui se compose de lignes

droites dirigées dans divers sens.

5° La ligne courbe est celle qui n'est ni droite ni brisée, telle que la ligne circulaire. Une ligne droite est dite horizontale quand elle est

Une ligne droite est dite norizontate quand ene tracér dans le sons de la superficie terrestre parallèlement à l'horizon.

Elle est dite verticale quand elle peut tomber di-

rectement sur celle-cil sans pencher ni à droite ni à gauche.

Si une ligne verticale est abaissée sur une horizontale, on dit que ces deux lignes sont perpendiculaires entre elles (voir fig. 4); tout s les lignes qui sont entre elles dans cette situation sont perpendiculaires.

Si au lieu de tomber directement sur une autre ligne, la ligne penche à droite ou à gauche, on dit qu'elle est oblique. (Voir fig. 4 la rigne ponetirée Y P.)

Deux lignes droites sont paralièles lorsque dans toute leur étendue elles conservent entre elles la même distance. Quand on règle du papier on tracc

une suite de lignes parallèles.

Argles. - Deux lignes droites qui se rencontrent ne peuvent se couper qu'en un seul point, l'espace comprise entre les deux lignes se nomme angle, le point de rencontre ou d'intersection se nomme sommet, les lignes sont nommées les côtés de l'angle.

Les angles, comme toutes les figures de géométrie. sont designés par des lettres quelconques; ainsi je désigne trois angles que je trace (voir fig. 1, 2, 3), le premier par les lettres A,B,C, le second par les lettres E,F,G, le troisième par les lettres H,I,J. Je pourais prendre d'autres lettres si je voulais.

On place les lettres comme on le voit dans les fi-

gures 1, 2, 3.

Dans l'énoncé d'un angle, on a soin de mettre au milieu des deux autres lettres celle qui indique le sommet ainsi, pour énoncer la figure 170, on peut dire

l'angle ABC ou l'angle CBA, mais il paraît irregulier de dire l'angle BAC ou BCA. On peut aussi désigner un angle par la lettre du

sommet seulement; on dirait : l'angle B, l'angle F,

l'angle I. Lorsqu'une ligne droite est perpendiculaire sur nne autre, les deux angles formés par leur rencontre sont égaux et se nomment ar gles droits. Ainsi (voir fig. 4), les angles O,P,R et R,P, Q sont des angles droits, de même que l'angle A,B,C est un anele droit (voir fig. 170). L'a gle plus petit que l'angle droit, se nomme angle aign, fig. 2.

L'angle plus grand se nomme angle obtus, fig. 3. Remarquez que par la grandeur d'un angle on n'entend pis parler de la longueur de ses côtés, mais de leur écariement. Nous i diquerons le moyen de conneitre et d'indiquer exactement cet écartement f voir page 10 ).

Une lizze oblique à une droite forme en tombant sur celle-ci deux angies. l'un obtus, l'autre aigu-Dans la fig. 4 l'oblique représentée par le ligne ponctuée Y.P forme l'angle aigu Y.P.Q. plus petit que

l'angle R.P.Q et l'ang e obtus O.P.Y, plus grand. Il est évident que ces deux angles et tous autres formés par une ligna oblique quelconque sont égaux ensemble à deux angles drous, puisqu'ils en occupent la place et que l'un a de plus que l'angle droit ce que l'autre a de moins.

### CHAPITRE IV.

#### SUITE DES NOTIONS DE GÉOMÉTRIE.

## Polygones et cercle.

POLYGONES. - Les figures terminées par des lignes droites superficielles se no ument polygones. Un polygone ne peut svoir moins de trois côtés, mais le nombre de ces côtés peut être infi-i

En effet, il faut au moins treis lignes dreites pour zenfermer un espace , et si l'on veut en employer un plus grand nombre , ce nombre sera immité , car on peut toujours c uper par une nouvelle lign droite l'angle formé par la jonction de deux lignes, et cette

coupe forme on nouveau côté. Le contour de tout polygone est appelé périmètre Toute ligne menée du sommet d'un des angles mètre à un autre sommet est nommée diagonale. Il est évident qu'on ne peut tracer de diagonale dans un tri ngle. (1", TRIANCLES. - Le plus simple des poly-

gones est le triangle qui a trois côtés; il y en a de plusie rs espèces.

1º Le triangle rectangle, on nomme ainsi celui qui a un angle droit (fig 11).

2º Le ria gle équilatéral, qui a ses trois cô és égaux. 3° Le triangle isocèle, qui a deux côtés égaux

(fig. 10). 4. Le triangle scalène, qui a ses trois côtés inégaux Un tria gle ne pout jamais avoir plus d'un angle droit, et la grandeur des trois angles qui le forment équivaut toujours à la grandeur de deux angles doits.

2º. QUADRILATERES. - On nomme quadrilateres les polygones qui out quatre côtés.

Parmi les quadrilatères l'on nomme parallélogrammes ceux dont les côtés opposés sont égaux et

parallèles, & ls sont :

1º Le carré, dont les qualre côtés (les quatre lignes formant le périmètre) sont égaux et perpendieulair's l'un sur l'autre, ce qui forme quatre angles droits (fig. 5);

2º Le rectangle ou carré long, dont les côtés opposés sont égaux entre eux et p rpendiculaires sur les antres, ce qui forme aussi quatre angles droits

(fig. 6); 3º Le losange, qui est composé de deux triangles isocèles égaux entre eux, et qui a conséquemment quatre lignes égales, form ent deux angles aigus op-Posés, et deux angl s obtus aussi or poses (fig. 7); 4º Le trapèze, qui est u quadrilatère dont deux co-

tés seulement sont parallèles (fi :. 8). Si l'un des deux autres côtés était perpen iculaire aux parallèles, on dirait que le trapèze est rectangulaire ou droit. La figure 8 dans son enter forme un seul trapèze, mais avec la ligne B, E elle forme deux trapèzes rectangulaires.

§ 3. Autres polygones. — Le polygone qui a cinq

Celui qui en a six hexagone. Celui qui en a sep heptagone.

Celui qui en a huit octogone.

Celui qui en a neuf n'a pas de nom spécial.

Celui q i en a d x décayone.

Celui qui en a douze dodécagone. Les autres, com; ris ceux ue neuf et onze, se désignent par le nombre des côtés, ainsi l'on dit un polygone à neuf côtés; à onze, treize, vingt côtés.

CERCLE. — On appelle cerele l'espace circonserit par une ligne courbe, nommée circonférence, dont chaque poist est galement éloig é d'un poist intérieur nommé ceatre; dans la figure 9 le centre est le poist à, la circonférence est la ligne B.B.B.B. T-ute l'igne droite tirée du centre à la circonférence

rence se nomme rayon dans la figure, la ligne A,G est un rayon.

La ligne qui coupe la circonférence en deux points

en passant per le centre se noneme diamètre; la ligne C,L est un diamètre, on voit qu'elle forme aussi

deut rayons A, C et A, L.

Une portion quelconque de la circonférence du
cercle, un liers, un quart, un cinquième, un dixième,
prend le nem d'are, la ligne révoit vitrée d'une extrémité à l'antre de cet arc est appelre corde; ainsis EA,
est une corde qui forme l'arc E H,N. L'espace compris entre la corde et l'arc s'appelle segment du

cercle.
Tout cercle et considéré comme se divisant en 360 arcs égaux auxquels en donne le mons de degré dui peavent se divisec chacun en 60 en. Cette divisibles elles-mens et employée en astronomie et en géomérire. En égomérire, en géomérire, elle sert notamment par messarer la grandeur ou l'écatement des angles. En effet, quand le cercle est coupé en deux para

alamètre, chaeume des dons moltiés centirnt 180 degrés, 1e rayon qu'onfecterait du centre, perperdiculairement sur le diamètre, formerait avec lui deux augles droits, compernant chaeum un arc de 50 degrés, tout «ngle dr it dont on placera le sommet au centre d'un crétic, doit done embrasser, par la prolongation de sex obés, un quart de ce cercle, et en dautres termes l'angle droit a go degrés d'écardautres termes l'angle droit a go degrés d'écar-

ment. Il s'en suit nécessairement :

1º que tout angle aigu a moins de 90 degrés.

2º Que tout angle obtus a plu- de 50 degrés.

C'est en indiquant ce plus ou ce moins que l'on énonce l'écarlement ou grandeur des angles.

#### CHAPITRE V.

#### FIN DES NOTIONS DE GÉOMÉTRIE.

# Mesure des surfaces.

Mesurer une surface c'est chercher combien de lois elle coutient une mesure, carrée quel rouque. La géomètrie ind-que les moyens de trouver par le calcal la mesure de certaines figures. Nous allons les faire connaître.

1º La surface d'un triangle est égale au produit de

sa base, multipliée per la moitié de sa hauteur.

La base d'un triangle peut être indifféremment l'un

La oase d'un trangie penie de main tramachen ou l'autre de ses côtés sor lequel on élève une ligne perpendiculaire qui va joindre le sommet. Cette perpendiculaire indique la hauteur.

Quand le triangle est reclargle l'on prend pour base l'un ou l'autre des deux côtés de l'angle droit, et pour la hauteur. l'autre côté, ce qui évite d'abais-

ser une perpendiculaire.

Ainsi pour mesurer la surface d'un triangle B,A,C
(fig. 10) on considérera le côté B,C comme base et
pour avoir la hauteur, l'on abaissera du sommet A, la

perpendiculaire A,D. Après avoir mesuré les deux tigues , si l'on trouve que la base a une fongueur de 45 millimètres et une hauteur de 18 millimètres. l'on multiplie 15 par la moitié de 18, qui est o. nour produit on a 135, d'où l'on conclut que le triangle a 135 millimètres earrés.

Pour mesurer la surface du triangle rectangle G.F.H (fig. 11), on considérera comme base G,H un des côtes de l'augle droit ; et G, F au re côté donnera la hauteur. Si l'on trouve que la base a 25 millimètres. la hanteur 20, l'on multiplie la base ou 25 par 10. moitié de la banteur, et l'on trouve que la surface

est de 250 millimètres.

Nota. Les dimensions des figures ne sont pas en réalité telles qu'on les suppose dans les calculs cidessus, mais chacun peut les racer exactement sur

le papier à l'aide d'un pied métrique.

2º La surface d un parallélogramme quelconque est égale au produit de la base multipliée par sa hauteur On cons dère comme base celui des côtés que l'on veut prendre, et l'un des autres côtés non parallèles au premier donnera la hauteur. Ainsi, pour connaître la superficie du rectangle E, F,G,H, (fig.6), on considère comme base le côté G.H et comme hauteur le côté G,E qui ne lui est point parallèle. La base ayant 35 mètres et sa hauteur 20, en multipliant trente-cinq par vingt on trouve que le rectangle a de superficie 700 mètres carrés.

Pour mesurer un ca eil suffira de connaître un seul des côtés et de multiplier cette dimension par elle même, puisque les quatre côtés sont égans et forment quatre angles droits. Ainsi, pour mesurer le earré A, B, C, t) on cherche la longue or de l'un des côtés; si ede est de 9 décimètres, multipliant 9 par o, on trouve que le carré a de surface 81 déci-

me res carrés.

3º On oblien la contenence superficielle d'un losange en multipliant la longueur qu'il y a du sommet de l'un des angles au sommet opposé, par la moitié de la longueur qui sépare les sommets des deux autres angles. Ain'i, pour convaitre la surface du losange I,J,K,L (fig. 7), on tire une diagonale du sommet K, au sommet L. et l'on trouve de longueur 18 mêtres; on tire une autre diagonale du sommet I au somm t J. et l'on trouve de longueur 30 mètres; on multiplie 18 par 15 (moitié de 30 ), et l'on dit que le losange a de superficie 250 mêtres carrés.

4º Pour connaître la surface d'un trapèze, il faut additionner ensemble les longueurs d's côtés parallèles, en prendre la moi lé et multiplier cette moitié par la longueur d'une perpendicula re abai-sée de l'une des parallèles sur l'autre. Pour conn ître la eontenance du trapèze A,C,D,F (fig. 8), on mesnrera la ligne D,F qui produra 35 centimètres, et la para lele A.C qui en produira 25. Ces deux quantités additionnées donneront 60 dont la moitié est 30. On abaissera ensuite la perpendiculaire B.E. dont la longueur sera de 15 centimètres, et multipliant le premier nombre par le second, on trouvera que la superficie du trapèze dont il s'agit est de 450 centimètres carrés.

5º La surface du cercle a pour mesure la moitié du produit de sa circonférence multipliée par le

ravon ou demi-diamètre. Dans la pratique ou ne mesure pas la circonférence parce qu'on counsit son rapport très approximatif avec le diamètre; l'on sait que ce rapport est comme 22 est à 7, c'est à-dire que la circonférence d'un cercle développée en louguenra trois fois la longueur du diamètre du même cercle et un septième en sus (plus exactement 16/113 en sus). Ainsi, pour connaître la contenance du cercle B B.B,B, je mesure le diamètre, je lui trouve de longueur 14 pieds métriques; multipliant cette quantité par 3 1/7, j'obtiens un produit de 44 pieds pour la circonférence.

Multipliant ensuite la circonférence 44 par le

rayon ou demi-diamètre qui est de ", j'obtiens pour superficie du cercle 308 pieds carrés.

6º Tout polygone régulier a pour mesure de sa surface le produit de son périmètre multiplié par la moitic du rayon du cercle que l'on peut inscrire dans ce polygone.

On dit qu'un polygone est régulier quand il a tuus

ses angles et tous ses côtés égaux.

Inscrire un cercle dans un polygone, c'est le tracer dans ce polygone de manière qu'il en touche tous les côtés à leur point milieu.

Les notions géométriques contenues dans les trois chapitres ci-dessus sont suffisantes pour l'arpentage, mais il faut les posséder complétement et ne pas se borner à une lecture superficielle. Beaucoup d'arpenteurs se contentent de savoir employer par routine les procédés indispensables, mais il en résulte qu'à la suoindre difficulté ils se trouvent arrêtes ou commettent des erreurs graves. Ce n'est pas reellement savoir une chose que la savoir ainsi; aussirecommandons-nous, encore une fois, de ne pas laisser opérer les élèves, avant que la géométrie nécossaire leur soit devenue familière.

#### CHAPITRE VI.

# INSTRUMENTS D'ARPENTAGE.

La partie d'arpentage qui se fait sur le terrain demande l'emp oi de quelques instruments qui servent à tracer et mesurer des lignes droites et des per-

pendiculaires. Ces instruments sont :

1º La chaine; 2º les fiches; 3º les jalons et piquets ; 4º l'équerre d'arpenteur.

La chaîne a dix mètres ou trente pieds métriques de longueur; elle est formée de 50 brins de gros fil de fer, joints ensemble par de petits anneaux aussi en fer et de cinq en cinq pas un anneau plus grand en cuivre.

Chaque brin a de longueur 2 décimètres, y compris un anneau. L'anneau de cuivre du milien de la chaînecest plus grand que tous les autres ou ben a un signe de reconnaissance queleonque. A chaque extrémité il y a une poignée, qui est prise sur la longueur de chareun d'es brius extrémes.

Cette chaîne sert à mesurer les distances ainsi que

nous l'expliquer ps ci-après.

Les fiches sont de petits piquets de 5 décimètres de hauteur, faits en très gros fil de fer, dont la tête porte un anneau assez gran I pour y posser le doigt et dont l'autre extrémité est en-noiute. Ces fiches servent à marquer le point d'arrivée de la chaîne quand on mesure sur le tersin, Elles sout

an nombre de dix

Le jalous sont des baguettes de bois, bien droites, de 3 à fi prieds de longueur et aveze fortes poru qui on puisse sans les briser les enfoncer en terre; l'extramici inférieure est terminée ne point et ectle solution en certe blanche ou un morceau de papier blanc, afin que les jalons puissent être aperques de loiu, on les campleis à marquet les limites des propriétés que lon vent apropriet est propriétés que lon vent apropriet est propriétés que lon vent apropriet est propriétés que lon vent apropriet et à tracer sur le terratin les lliemes decessières pour l'appentage.

Les piquets sont des jalons plus grands que les

antres.

au l'au propose de l'est fait de diverses l'est en sylindre très un cylindre très un cylindre très un cylindre très un comment de la desimitre de la décimitre de la décimitre

nomment pinnules. Quand l'équerre est placée sur le terrain, en regardant à travers l'une de ces fentes on n'aperçoit, par la fente opposée, qu'une longue ligne dr ite. On conçoit que la ligue qu'on apercevrait par les deux autres pinnules serait perpendiculaire à la première ligne. La figure 12 doune une idée de la forme et de la disposition de cette équerre,

On fait des équerres d'arpenteur un peu plus compliquées que l'on nomme octogones, parce qu'elles forment, non pas un cylindre, mais un prisme à huit pans. Au lien de quatre pinnules, cette équerre en a huit; une au milieu de chaque pan, quatre formant la croix sont terminées à leur partie supérieure par un trou ou fenêtre ronde, les quatre autres ont des fentes verticales avec des feuetres rectangulaires, traversées en hauteur par un fil tendu. La figure 13 et 13 B montre l'octogone vu de face et vu à vol d'oiseau.

Si l'on ne pouvait faire la dépense des instruments que nous venons de décrire, il serait très facile de

les fabriquer soi-même.

D'abord on peut construire soi-même une chaîne avec du fil de fer ; une piuce ronde est le seul instrument necessaire à cet effet.

L'on peut aussi remplacer la chaine à l'aide d'une corde divisée en metres par des nœuds. On la mesurera bien exectement avant de s'eu servir, car le chanvre s'alonge ou se raccourcit quand le temps est plus ou moius hamide, ou quand on lui fait subir une traction plus on moins forte. On remediera un peu à ces inconvénients en imbibant la corde soit

d'huile de liu, soit de cire fondue. Enfin ou peut se servir pour mesurer les distances de perches en bois bien sec. Le mieux est de don-

ner à ces perches cinq mêtres de longueur. Deux

perches feront la longueur de la chaîne. On suppléera aux fiches par des piquets en bois surmontes d'un piton. Quant aux jalous, on les fait toniours soi-même.

L'équerre en cuivre est l'instrument le plus coûteux, mais il sera toujours possible d'y suppléer et de se faire une équerre economique. On prendra une planche en bois bien sec formant un carré parfait de 5 à 6 pouces de côté, et avec une scie très fine on taillera cette planche à moitié de l'épaisseur par deux traits qui formeront un X et passeront bien exactement par les quatre coins. Ces traits de scie feront le même effet que les pinnules , en regardant à travers l'une on apercevra des lignes droites sur le terrain, et par l'autre on verra une ligne perpendiculaire à la première. Cette équerre sera par un moyen quelconque fixée au haut d'un bâton de longueur convenable, terminé en pointe par l'autre bout, de manière à pouvoir le ficher en terre.

# CHAPITRE VII.

#### ABPENTAGE SUR LE TERRAIN.

Quand on a bien étudié les chapitres qui précèdent, quand l'on possède les notions d'arithméique et de géemétrie nécessaires à l'arpentage, cufin quand on est muni des instruments que nous

rumon de faire comalire, il faut opérre sur le terrain. D'après e qui a ét di chapitre V. Ton doit concroîr que si les pièces de terre que l'on mesure
varient toutes des formes régalières, si elles étaient
ou carrés on trian, ulaires ou rondes, ou bieu encore
si elles étaient en forme de rechangle, de losange,
de trapèze, ou cufin si elles formaient un polygone
régulier quelconque; rien ne servit plus facile que
d'en trouver la contenance, puisque l'on n'aurait qu'à
mesarer les côtes ou le rayon, et à faire les calculs
ci-dessus indiqués. Mais il en est tout autrement; il
y a très peu de terrains de formes géomériq esse le
calculus estifit pas seul, il a done fallu songre à d'autres
moyens; celui qu'on emploie le plus communément,

c'est de diviser les figures irrégulières, par des lignes fictives, en figures régulières dont il soit facile de

connaitte la contenance..

Ainsi, je suppose que l'on ait à mesurer une pièce de terre qui ait quatre côtés inégaux et nou parallèles (fig. 14), en traçant trois lignes comme dans la figure, je puis décomposer ce quadrilatère en quatre triangles rectangles dont il m'est facile de trouver la

mesure.

La division n'est pas tonjours aussi aisée à faire, mais elle est tonjours possible; dès qu'elle est opérée, il n'y a plus qu'à mesurer et à calculer.

Main'euant que l'on sait ce qu'il y a faire, voyons

comment on s'y preud pour l'executer.

L'arpenteur dis qu'il et lur le terrain commence par recomaître les localités, il prend une idée générous de la pièce à mesurer, et indique su linite par de la pièce à mesurer, et indique su linite par de jalons, à moins que la propriét nes noit close ou limitée d'une manière recomaisable. En suite l'arces ur un papier, avec un crayon, un dessit ou croquis qui représente, aussi exactement que possible, la figure de la pièce, sans cependant tenir serupuleacement aux proportions, muis ent reproduisant les côtés et les angles. Les timites doivent sur le papier être indiquées en lignes blen picienes et bien visibles.

pleines et bieu visibies.
L'arpenteny aur le va de ce croquis, détermine la division qui rendra son travail plus facile, et trace aur le papier cette division en lignes assez légères pour ne point les confondre avec les autres (voir fig. 14 les lignes A.E.B.G.C.P.D) et il plaute sur le terrain des priquets indiquant le point de depart et d'arrivée des linges qui formeront les figures.

Ceci terminé, l'on mesure d'abord les côtés ou limites du terrain, l'arpenteur doit être accompagné d'un aide ou porte-chaine; il fixe son point de départ au sommet d'un angle quelcoque et tient en main ou bout de chaine qu'il arrête bien éxatement à ce point coûtre le ialon. L'aide tient l'aute bout de la chaine de la main droite et de la gauche les 10 fiches, il à vance dans la direction de ligne à mesurer, s'il se détourne à droite ou à gauche la ligne à mesurer, s'il se détourne à droite ou à gauche s'aprenteur l'en averit. Lorsque le chaine est tendue convenablement, l'aide, sur l'ordre qui lui en est douné, enfonce en terre sa prenière fiche contre le milieu de la poignée qu'il tient en main. Cela fait, le porte-chaine se met de nouvean en marche dan la direction convenable, et lorsque l'arpenteur est arrivé à la première fiche, il fixe confre elle lo bout de la chaine. A son ordre, l'aide enfonce la seconde, la in-mène enlève la première et la conservice et la conservice s'appendie en la chaine. A son ordre, l'aide enfonce la seconde, la in-mène enlève la première et la conservice et la conservi

On continue ainsi jusqu'à ec que la dixième fiche soit plautée, alors l'arpenteur la remplace par une fiche plus longue qui marque le nouveau point de départ, il remet les dix fiches à l'aide et nois en un papier la mesure quil vient de prender, on la nomme une portée; elle a dix fois dix mètres, està-adire 100 mètres ou 300 pieds métriques.

cest-a-dre too meters ou oop piers metraques.

Lorsqu'on est arrivé à la fin de la ligno, l'arpenteur compte le nombre de portées qu'il a notées, y
ajonte autant de fois so mêtres qu'il à de fiches en
main et la fraction s'ilen rest- une. Il inserit le chiffre
total au dessus de la ligne représentée sur le

eroquis.

In mesurant il fact que le porte-chaine sit soin de se tenir sur la gauche de silons, à une petite distance, pour ne pout les ren erser. Il doit, afin de marcher dans l'alignment, se faire des points de reconnaissance bieu au delà du derrier jalon; su monitude, un blassen, visible lui de servicont; en se guidant sur ces points, il évitera des scarts à droire ou à gauche.

Quand il tend la chainc, il faut qu'il le fasse av c soin et toujours de même, sans quoi les mesures seraient ou trop longues ou trop courtes, enfin il doit cusonce ses liches sans se retourner et bien près de

la poignée.

De son côté l'arpenteur doit veiller à ce que le porte-chaine marche bien dans l'alignement; il doit laisser, pour éviter toute erreur, un signe reconpassable au point de depart et ne l'enlever qu'après avoir fini de mesurer sa ligne. En appuyant la chaîne contre lafiche, il maintiendra celle-c: avec son genou.

Si la ligne ctait un peu sinueuse, on la mesurerait neanmoins comme si elle etait droite et l'arpenteur corrigerait quelque peu la mesure, de ma-

nière qu'il n y cut pas d'erreur sensible.

Enfin si l'on craignait d'avoir fait erreur dans le nombre des portées ou des chaines, on vérifierait en mesurant au pas. Le pas d'un homme a communément deux picds et demi, pour dix décimètres il faut donze pas,

On musurera ainsi que nous venons de l'indiquer chaque côté de la pièce. Lorsque toutes les mesures seront portees sur le papier, il faudra tracer sur le terrain les lignes fictives destinées à le partager en figures régulières, c'est pour cette opération que l'équerre devient nécessaire. Nous avons déjà explique qu'en regardant à travers l'une des pinnules ou rainures l'on apercevait par celle opposée une ligne droite sur le terrain. Supposons mamtenant qu'après avoir mesure les côtés d'une pièce de terre qui aurait la forme de la figure 14 ou veuille tracer les lignes B.C.A.E et D.F.

On transportera d'abord l'équerre au point B, sommet de l'ang'e A.B. D. Ou fichera en terre le baton qui la supporte, et on le tournera de façon qu'en visant, c'est à-dire en regardant à travers deux despinnules on verra un jalon qui sera place au point C. Sur la tigne que l'on apercevra de B à C, on fera planter des jalons à 30 ou 35 mêtres l'un de l'autre et dans une direction telle, qu'en visant par l'équerre,

tous seront cachés par le premier.

On transportera ensuite l'équerre, aussi exactement que possible, au point E tà où il s'agit d'élever une perpendiculaire sur la ligne tracée. D'abord on la placera de façon qu'en visant alternativement par les deux pinnules qui se trouveront dans la direction B,C , l'on aperçoive les points extrêmes , ou

qu'ils soient cachés par les jalons.

Quand ce résultat sera obtenu, on visera par les deux les autres pinnules et l'on apercevra une liene droite perpendiculaire à la première et à l'extremité (si l'on est bien en E ) un jalon que l'on aura placé en A. Si l'on n'apercevait pas ce jalon, il fandrait appuyer un peu à droite on nn peu à gauche; entin chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé bien exactement le point E, duquel, en visant des trois côtés, on apercevra les points B.A.C. L'habitude rendra cette opération facile. Le point trouvé, il ne s'agit plus que de jalonner la ligue que l'on apercoit en B et A.

On opérera de même pour tracer la ligne F.D. puis l'on mesurera à la chaine les différentes lignes; les mesures trouvées seront portées sur le croquis à côté de chaque ligne fictive, comme dans la fig. 14. Alors le travail à faire sur le terrain se trouvera terminé; si l'on yeut seulement connaître l'étendue de

la superficie mesurée, il suffira de faire le calcul des figures et d'additionner ensemble les produits,

Faisons ces calculs pour la figure 14 : on voit quelle

est divisée en quatre triangles rectangles. On sait que pour avoir la contenance d'un triangle on multiplie la mesure de sa base par la moitié de la mesure de sa hauteur, ou ce qui est la même chose , la hauteur par la moitié de la base.

On suit aussi que l'un des côtés de l'angle droit, du triangle rectangle étant pris pour base, l'autre

côté donne la bauteur.

Je m'occupe d'abord du triangle B, E, A, 10 moitié de vingt. Je prends pour base B,E qui a 8 metres de longueur; E,A donnera la hauteur, qui est de 20 mètres. Je dis : 8 mètres doivent être multipliés par 10 (Ce qui s'écrit ausi pour abréger : 8 × 10) et je trouve pour produit 80; ainsi 8 × 10, 80, (le sigue = vent dire égal ). Le triangle a donc 80 mètres superficiels.

J'opère ensuite sur le triangle E,A,C; la base E,C à 14 mètres: la houteur E.A. 20 mètres, J'écris 14 × 10 = 140 et le reporte 140. Ci.... 140

Le triangle D,B,F ine donne 5 mètres multipliés par 7 mètres, 5 décimètres ou 5" × 7".5 = 37 ". 5. que je reporte, 37 5. Ci ..... 32 5.

Enfin le triangle D.C.F me donne 5m + 3m 5. == 17. 5 que je reporte.

Le total est de 355 mètres carrés, ce qui donne la contenance de la pièce A,B,C,D. Ci...... 355m. L'are ou décamêtre carré con enant 100 mètres carrés : 355 ... équivalent à 3 ares 55 centiares.

Si l'on veut tracer le plan de la pièce, il y a à foire un autre travail dont nous nous occuperons ci-après.

Disons en terminant le chapirre que quand on a à mesurer un terrain incliné, on agit comme s'il était horizontal. La chaîne doit donc être tendue bien horizontalement par le porte-chaine qui ne doit point s'inquiéter de l'inclinaison.

#### CHAPITRE VIII.

PROCEDES DE DIVISION. DIFFICULTÉS PRATIQUES. No se pouvons donner de nombreux exemples des divisions les plus avantageuses et les plus commodes à faire sur le terrain, nous poserons seulement quelques principes généraux.

Si la propriété à mesurer a une figure régulière, ou la figure d'un trapèze ou celle d'un tosange, on enfin l'une de celles indiquées au chapitre V, il suffit de mesurer les limites et de calculer comme il

est dit dans ce chapitre.

Quel que soit le nombre des côtés d'une proprieté limitée par des lignes droites, on peut tonjours la décomposer en triangles quand même il y aurait des angles rentrants. On peut, co me dans la figure 15, mener des diagonales d'un même sommet à chacon des autres sommets et subdiviser pour obherinratant que possible des triangle sretangulaires. Il y aurait plus d'avantage à tracer une diagonale dans la longuaur de la pièce d'un sommet à ma autre et de diviser à pen près comme dans la figure 16. La plus grav de partie des triangles se rait rectangulaire, ce qui éviterait de mesurer la hauteur comme nons l'avons explicité.

Beaucoup d'arpetteurs au lieu de diviser en triangles préférent partsper le terrain en tropèzes droits, ce qui a lieu au moyen de la disponale menée dans la lonsueur de la pièce et au l'aquelle on déve des perpondiculaires passant par les sommets de tons les angles; order les traptes on a des trangles rectangles. Le figure y dubre pour des trangles rectangles. Le figure y dubre pour des de la Bes nomme directivés.

Quand on mesure nne propriété terminée par nne ligue courbe, il faut, comme nous l'avons déjà dit, si la courbure est peu marquéa, la considérer comme une ligne droite, en tenant compte approximativement de la différ nce en plus ou eu moins; l'erreur,

s'il y en a, sera insensible.

Si la courbure était plus prononcée, il foudrait partager se terrain limité par cette ligne en parties assez petites pour qu'elles se rapprochassent de la ligne droite, et l'ou opérerait comme ci-dessus.

Si la contour de la propriété au formait qu'une courbe continue, on pourrait en calculer la superficie en loi suppe sant une forme régulère et en tenent les limites de marière à les régulàrier et la compensar les portions que l'on constraist par celles que [on ajouterait. L'h.b.tude rendr- ce travail facile. L'examen de la figure 18 fera concevoir ce myen que nons indiquons. Le trait plem i oidique les lisuites ré-lles, et les ligues légères les limite fletires et les divisions.

Il peut être nécessaire d'arpenter un terrain inaccessible soit parce qu'il serait enclos, soit parce qu'il sersit couvert d'esu, soit par tout autre sotit. Il faut en ce cas employer un moyen différent de ceux ci-dessus, il consiste à energier ce terrain dans une figure géométrique facilés et enler, tel qu'un carré, un rectangle, un triangle rechange. Un calcule la superficie totale, pair en soustrait les parties siontées que l'on a me, surées à part, le reste caprime la contenance désirée.

Pour mesurer la distance de deux points inaccessibles, il faut planter an jalon E auss près que possible de ces deux points, puis avec l'équerre chercher le sommet des angles droits que formeraien, avec la ligne parallèle à celle de jonction des deux points à et B, les lignes perpendiculaires, tired de ces mêmes points et qui seraient AC et D.B.

Quand on a trouvé le sommet de ces de ux angles, il suffit de mesurer la distance qui les sépare, elle

est la même que celle des d-ux pionts inacessibles. S'il n'y avait qu'un point d'inacessible, l'opération serait plus facile, on placerat l'équerre au point accessible, d'hg, 19) et on éléverait une perpendiculaire A,G sur la ligue de jonction A,D, aur cette perpendiculaire, on mênerait une parallèle G,D à la ligue de jonction formant angle droit avec A,D, le l'accessible de l'operation formant angle droit avec A,D, le l'accessible de l'accessible B. Nons renvoyon A l'i figure 19 pour renire ces explications plus intelligibles.

Nost terminerous en domant un procedé pour mes surer les hauteurs, bien qu'il ne soit pas du ressort de larpenteur, car sonvert on peut avoir besoin de consuire la hauteur d'une turr, d'un arbre, d'une maison. On obtient facilement cette mesure par fombre. On pred une perche de deux mètres de bant, on la place bien verticalement six et de la commentation de la commentation de la contraction de la commentation de la commentation de la serie con memor de la livineur on de l'arbre, et on établit une proportion. Aius supposé que la perche de a mètres donne une ombre de 1 mètre 5 décimètres et que l'ombre de la maison donne 30 mètres; on dira 1 mètre 5 décimètres est à 2 mètres, comme 30 mètres est à 40 mètres. Car 40 mètres est le quatrième cherché de la proportion. Donc la maison à 40 mètres de hauteur; cette proportion s'écrit ainsi: 1 m 5: 2 m :: 30: 40.

Il existe d'autres moyens d'arpentage que cens indiqués d'essus. Onarpente avecle planchette, avec la bousoite, avec le graphomètre; ces moyens présentent une grande deconomie de temps, mais les instruments employés son coûteux et demandent des comaissances que ne possècleis sans doute pas nos joures lectures. Nous consistences que ne possècleis sans doute pas nos joures lectures. Nous consistences que no possècleis sans doute pas nos joures lectures. Nous consistences tout de la consistence d

### CHAPITRE IX.

# DIANS.

Faire le plan d'une propriété, c'est retracer en petit sur le papier sa figure exacte, en conservant l'égalité des angles et le proportion des côtés.

Pour faire un plus régulier, il faut d'abord construire une échetif de proportion; sa longueur est artivitate; aux faut la faire t-lle, que le t-trais artivitate; aux faut la faire t-lle, que le t-trais aux faut les des la faire t-lle, que le t-trais la femile de papier sur laquelle on le dessine. Ainsi as plus grande dimonsion, 500 mètres, il faut calculer son échelle de Papon que le mètre, et qu'il yea exprimé, puisse être compris 500 fois dans la longueur. On fait ordisairment cette échelle pour 100 mètres, que l'on divise en 10 paries de chacucuen to mètres; et l'une de ces parties est elamente divisée encore en 10 autres de chacude divisée encore en 10 autres de chacusent et l'entre de l'entre de l'entre de l'entre, ou voir servisente 2 mètres. Le meux serait, de prentie millimètre ou au moist n'entre millimètre par métre. Comme l'on peut se procurer à hon marché des décimètres en buis très bien gravés, le travail des plans se trouve en s'en servant singulièrement facilité, car l'on a ainsi une échelle mobile.

Pour fire cette échelle, et pour tracer le plan, on doit être muni d'un compas, d'une règle, d'une équerre t, autant que possible, d'un tirc-ligne.

On reporte exadement les lignes de croquis pre le papier où l'un veut trace le plan en leu donnant les longueurs proportionnelles. On trace non seul-ment les limites, mais même on indique légèrement les lignes fivires. Lorque, pour construire ses figures géométriques sur le terrain, on a employé une ligne d'accetrice, on fera hien de la tracer sur le plan enume has de lout l'experiment les creurs, and de pouvoir restiller faciliement les crecurs; nais dis qu'an est sur de l'exactitude des limites, on les trace à l'entre et on enlève la d'arretrice, et les lignes ficities.

Si, au lieu de dresser le plan, on était chargé seulement d'en recopier un, ou b'en si l'on voulait avoir un double de celui que l'on dresse, on pourrait employer des moyens pour abréger le travuil. Ces moyens sont de piquer le plan ou de le calquer.

Ces moyens sont de pinjuer le print of the execute per pour pinjuer un plan, on fixe l'originare le fauille qui doit recevoit la coite, ou le fauille qui doit recevoit la coite, ou le train est pointe les sarée mites de foutes les lignation indipine les contours, et l'amb comment de la content de l'amb companie de l'amb contours de l'amb companie de la copie, on emplaie Peucre. Tout le monde sait ce que c'est que calquer.

L'encre qu'on emploie pour faire ou copier un plan, n'est pas l'encre ordinaire, mais celle dite de la Chine, que l'on vend en ba'on et que l'on délaie dans de l'eau. La bonne encre de la Chine n'est pas facile a reconnaître, il ne suffit pas qu'elle paraise en la dé'ayant unie, brillante et d'un noir bleuatre, il faut en outre que quand on l'a employée et qu'elle a séché sur le papier . l'eau dont on la lave ne l'altère aucunement.

Si l'on p'a pas d'encre de la Chine, l'on peut

se servir d'encre ordinaire. Pour reproduire un plan en plus pelit on en plus grand, on emploie un moyen qui fa-ilite beaucoup ce travail : on couvre le plan de raies transversales, toutes à distances égales; puis on trace dans l'autre sens des raies espacérs de même, de telle sorte, que le plan est entièrement couvert de carrés parfaits. Sur la feuille qui doit recevoir la copie on trace aus i des carrés en nombre égal, mais on les fait du double si l'en veut doubler le plan, du tiers si l'on veut le réduire au tiers; ainsi de suite, et il ne reste plus qu'à copier dans chaque carré du papier blane ce qui est contenu dans le carré corresnondant du plan à reproduire. C'est ce qui s'appelle faire une copie par treillis.

Si le plan à reproduire était précieux, et que l'on craignit d'y tracer des lignes, on le couvrirait d'un papier transparent, appelé papier végétal, sur lequel ces lignes auraient été tracées à l'avance, ou d'un

châssis garni d'un treillis de fils bien tendus.

Quand on veut qu'un plan soit complet, on doit le colorier, c'est-à-dire y mettre les teintes et les signes par lesquels on est convenu de représenter les diverses cultures on les divers terrains. Nous allons

indiquer ces signes et ces teintes. Les terres labourables restent en blanc, ou se laveut avec que teinte de bron très clair. Dans l'un

et l'autre cas on met des petits sillons en noir, tracés daus le même sens que sur le terrain.

Les vignes se lavent avec la même couleur, à laquelle ou ajoute un peu de bleu; on y dessine depetits échalas en noir, entourés d'un pet it serpenteau vert.

Les pres se lavent en vert clair et gai.

Les vergers avec un vert beaucoup plus léger, sur lequel on dessine quelques arbres fruitiers très espacés.

Les bois se lavent en vert jaunâtre, avec quelques têtes d'arbres, et les routes que l'un indique par un trait double.

Les taillis et broussailles s'indiquent par de petits

massifs un peu espacés.

Les landes et les friches sont lavées en aurore; ces de nières plus pâles que les premières. Les brurères se laveut penachées de vert et de rose.

On indique les sables en jaune pointillé à la plume. Les eaux s'indiquent en bleu léger; quand elles sont cour nies, ou met une flèche dont le dard in-

dique le courant. Les carrières se lavent en violet; les rochers en

brun carminé; la mer en vert bleu. Enfin, les bâtiments en rouge vif. Les routes sont

indiquées por un double trait, et les petits arbres qui les bordont.

Quand on veut représenter des arbres isolés, il faul avoir soin de leur donner leur port naturel, de telle sorte que fon distingue facilement si ce soal des arbres fruitiers, des peupliers, des chênes, etc. On leur donne une reinte ap rochant autant que possible de celle qui leur est naturelle.

Quand un plavest terminé, on doit in fiquer les quatre points cardinaux, ce qui se fait en traçant à l'un des angles une flèche coupée par un trait plein; le dard de la flèche doit indiquer le nord.

#### CHAPITRE X.

CONVERSION DES MESURES ANCIENNES EN MESU-RES NOUVELLES.

On a vu dans le traité des poids et mesures que le nouveau ystème m'trique n'était introduit en France que depuis quarante ans environ. Qu'autrefois chaque ville et souvent même chaque village avait des mesures de nom et de dimension différentes. Cela avait lieu surtout pour les mesures agraires; leur multiplicité ét ut vraiment eff ayante, et c'est un grand bienfait que l'introduction de ces unités de mesure génér lement adoptées qui permettent qu'on poisse mainten nt tr-iter d'un bout à l'autre de la France de la verte d'une propriété sans qu'il v ait d'erreur possible entre gens de bonne foi. Malheureusement ce bienfait n'est pas senti par tout le monde comme il devrait l'être, et bien des gens, par ignorance sans doute, s'obstinent encore à compter leurs chames par arpents, par acres on par journaux, au ieu de le compier par ares et hectares ; il faut pour pouvoir démontrer aux gens leurs erreurs comprendre leur langage. Il faut donc avoir connaissance des mesures auciennes et de leurs rapports avec le système métrique. Au milieu du chaos des anciennes mesures, il y

en avait quatre dont l'usage était assez générale-

ment répanda , c'étaient : 1º L'arpent de Paris; il contensit cent perches

carrées de 18 pieds de côté on de 324 pieds carrés. 2º L'arpent commun de l'Orléanais, de la Brie, etc. Il contient aussi cent perches, mais chaque perche avait 20 pied de côté ou 400 pieds carrés.

3º L'arpent d'ordonnance ou des eaux-et-forêts; il contenait cent pe ches, et la perche était une mesare carrie qui pour cet arpent avait 22, pieds de côté ou 484 pieds carrés.

4º Un acre de Normandie, grande mesure, il contenait 160 perches de 22 pieds de cô é, c'est-à-dire

semblables à ce les de l'arpent d'ordonnance. Nous allous donner les tables de coucord nee de ces quatre mesures. avec les mesures nouvelles;

nous ajouterons quelques explications; nous les ferons précéder de la concordance des unités inférieures de superficie. Les fractions employées sont des décimales

### ( 30 ) MESURES DE SUPERFICIE.

1º Réduction des pouces, pieds et toises carrés en mètres carrés.

Pouces car	Métres carrés.	Pieds car.	Mètres carrés,	Toises car.	Mètres carrés.
1	0.0007327	1	0.105521	r.	3.79874
2	0.0014655	2	0.211041	2	7.59748
3	0.0021983	3	0.316562	3	11.30623
45	0.0029311	5	0.422083	5	15,10407
5	0.0036630	5	0.527604	5	18.99371
6	0.0043966	6	о.633т24	6	22.70246
7 8	0.0051294	7 8	0.738645	8	26.59120
8	0.0058622		0.844166		30.38994
9	0.0065950	9	0.949686	9	34.18869
10	0.0073278	10	1.055207	10	37.987436
11	0.0080605	11	1.160728	II	41.786170
12	0.0087932	12	1.266249	12	45.58492

2º Réduction du mêtre carre en ponces, pieds é toises carrés.

Mètres car.	Pauces carrés.	Mètres car	Pieds carrés.	Toises car	Toises carrées.
1 2 3 4 5 6 7 8	1364.66 2729.32 4093.99 5458.63 6823.31 8187.97 9552.63 10917.30 12481.96 13646.62	1 2 3 4 5 6 7 8 9	9.47682 18.95363 28.43045 37.90726 47.38408 56.86090 66.33771 75.81453 86.9934 94.76816	1 2 3 4 5 6 7 8	0,263243 0,52649 0,78973 1,05298 1,31622 1,57946 1,84271 2,10595 2,36920 26,32445

3º Réduction des hectares en arpents de 18, 20 et 22 pieds.

18 piec	ls par perc.	20 pieds par perc.		22 pieds par pere		
Hectar.	Arpents.	Hectar.	Arpents.	Hectar.	Arpents.	
1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10	2.9249 5.8498 8.7748 11.6997 14.6248 17.5496 20.4747 23.3995 26.3244 29.2494	1 2 3 4 5 6 7 8 9	2.3692 4.7384 7.1076 9.4768 11.8460 14.2152 16.5844 18.9536 21.3228 23.6926	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 9580 3.9160 5.8740 7.8320 9.7900 11.7480 13.7060 15.6640 17.6220 19.5800	

Nota. Dans ce tableau les deux premières décimales après les arpents sont des perches. Les deux autres expriment des centièmes de perches qui équivalent pour la perche de 18 pieds à 3 pieds carrés 1/4, ou plus ex ctement 24/100.

Pour la perche de 20 pieds à 4 pieds carrés. Pour la perche de 22 pieds à 4 p. c. et 2/3 ou

plus exactement 64/100.

4º Réduction des hectares en ares de Normandie.

Hect.	Acres.	Hect.	Acres.	Heet.	Acres.
2 3	1.2237 2.4474 3.6711	5 6	6.1188 7.3425 8.5660 0.7806	9 10 11	11.0133 12.2376 13.4613 14.6850

J'aj-u'e moitié.....

5° Réfinction des arpents de 18, 20 et 20 pieds pour perches en hectares er ares.

18 pieds par perc.		20 pieds par perc.		22 pieds par pero	
Arpents	Hectares.	Arpents	Hectares.	Arpents	Hectares.
1 2 3 4 5 6 7 8 9	0.34188 0.68376 1.02564 1.36752 1.70040 2.05128 2.39316 2.73504 3.07692 3.41830	2 3 4 5 6 7 8 9	0.42208 0.84416 1.26624 1.68832 2.11040 2.53248 2.95456 3.37664 3.79872 4.22082	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	0.5107 1.0214 1.5321 2.0428 2.5535 3.0643 3.5750 4.0857 4.5964 5.1071

Nota. Pour la réduction des perches en centiares on emploie le même tablicau. Il suffit de remplacer ce mot arpent par perche et celui hectare par are.

10° Réduction des ares de Normandie en hectares et ares.

11		-	
51715 5	4 08576	9	7.35437
3430 6	4.90291	10	8.17152
5145 7	5.72006	11	8.98867
6861 8	6.53722	12	9.80582
	3430 6	3430 6 4.90291	3430 6 4.90291 10
	5145 7	5145 7 5.72006	5145 7 5.72006 11

bleau nº 9 ci-dessus.


Il est facile quand on a l'habitude du calcul de


réduire sans tables les anciennes me ures agraires, quelles qu'elles soient en mesures nouvelles. Déjà nonsen avoir indiqué le moy n dans notre Manuel des poids et mesures. Nous croyons devoir le reproduire iel.

Pour opérer cette réduction il faut se rendre

Pour opèrer cette reduction in laut se cleane compte de ce qu'elles contiennent en pieds ou toises carrès; multiplier le rombre obtenu par les équivalents en mesures nouvelles sus-indiqués. L'on retran he ensuite par un point le nombre de chiffres qui doit rester aux unités inférieures.

Per exemple, si fon a à converir ure mesure qui contient 60 verges on perchet de 19 pieds de obté, d'aisord to montipoliera (9 par 19, ce qui doncre le moi e pieds carrés contenus dans la completa de 19 par 19, ce qui doncre le moi est de 361; puis le nombre par 60, ce pri donc et a 2,600 pieds carrés. On multipliera ce produit par 10 décemètres, 53 centimètres, a millimètre, qui font l'équivalent du pied carré et fon trouver, que le rapport cherche est 22 ares 85 centimètres (32, ét une fraction.





ł	Extrait du Catalogue de la librairie no	rma	le
I Z	d'éducation de PAUL BEPONT et Cie.		
_	L'INSTITUTEUR, journal des écoles prim.	10	,
	L'AGRICULTEUR, Prix, par an	4	3
1	RAPPORT All ROl sur l'inst. prim., par M. Gui-		
	zet, ministre de l'inst. publique 1 vol. in-8°.		
	CODE OF L'INSTRUCTION PRIM., 1 v. in-8°.		50
	LE MÊME, I vol. in-18	I	50
	ANNUAIRE DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE		
1	de 1834, 1 vol. in-18		25
1	Idem, 1835 1 vol. in-18		25 50
1	MANUEL CLASSIQUE DE LECTURE, par	20	30
	PF. Putot, Prix de l'ouvrage complet, di-		
	visé en trois parties.		go
	LE MÉME, en six graod tableanx		30
	COURS D'ÉCRITURE en 20 lerous, prr A. G.		
	Tannier, 3 vol. iu-8, ublong, planches et texte.	4	31
W.	GRAMMAIRE DE LHOMOND, revue in-12	20	50
*	HISTOIRE SAINTE, par F. B., 1 vol. in-18	2	2
A.	TRAFFÉ DE MORALE, 1 vol in-12	I	50
	BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUTEUR PRI-		
	MAli.E, par M. Delapalme, 25 vnl. in-18.		
l.	MANUEL DES SYNONYMES, par Bonnaire EXERCICES DES SYNONYMES, par le même.		50
	CORRIGÉ DES EXERCICES, par le même	2	50
	MANUEL DE L'ENSEIGNEMENT SIMULTA-	2	- 20
M	NE, 1 vol. iu-12	2	11
	MANUEL DE L'ENSEIGNEMENT MUTUEL,	-	
ш	r val. jo-12	2	m
ш	LECONS PRIMAIRES DE LITTERATURE ET		
	DE MORALE, par Lévi, 1 vol. in-12	1	50
	PROSE ET POESIE, ou Morceaux choisis de		
	nos meilleurs autenes, 1 vol. in-18	1	50
	CATÉCHISME POLÍTIQUE ET MORAC DU	- 0	
	BIBLIOTHÈOUE ÉLEMENTAIPE à 2 SOUS. 20	X	
	splanes out ,aru; chacun d'eux contient un		
и	ouvrage complet, et se vend séparément, au		
1	prix ne 2 sous broché, et 3 sous cartonné.		
4		=	-
8			-